W pierwszej kolejności proszę o pobranie aktualizacji oraz oprogramowania Burn Card Maker 1) Plik aktualizacyjny TB-G01 (TB-G01\_update) <u>https://drive.google.com/file/d/1ZKTKpH2zf9PSwHgGJvfTrq1EKmzilfM8/view?usp=sharing</u> 2) Oprogramowanie Burn Card Maker <u>https://drive.google.com/open?id=1RLtmYMpIVfumx5Mm-tpu287hsdgnweNT</u>

## INSTALACJA AKTUALIZACJI DLA URZĄDZENIA SAVIO TV BOX GOLD

- 1. Umieść kartę Micro SD w czytniku kart pamięci lub w odpowiednim slocie w Twoim komputerze.
- 2. Włącz oprogramowanie "Burn\_Card\_Maker"
- 3. Zmień język na język angielski, jak na poniższych screenach.

şĺ.ńĘ"≫ŻĿ ┌┌ ĘÇ	Ń <sup>Y</sup> ÖÐSDź	"tş	
, Ålýbootloaderis	<b>I</b> ₹Ç	<pre>C01 · · C0¶2≥ · ·</pre>	•
,Å⊮́flash≿ş	I <b>√</b> E¢	C01 "Ný	<b>_</b>
ŐŔĊőŁş	🔽 Yes		

	Ń ČĐSDź"Ł\$	
, Álýbootloaderts	I✔ ĘÇ (ćőí…ćô¶2±…	•
,Àiýflashtş	IV EÇ [CÖ1… Ĵ¥Ý	•
ÕħĊôĿş	<b>▼</b> Yes	
lõÅL° ülş		

Çîşî,ôĘ"»ZĿ [	EÇ N	ODSUž" Eş		-
lan	guage	2	×	
,Åŕbo		→ Findish Version		
	@	je English retsion		
		□ ????	Cancel	
C	RC015	✓ Yes		
ĥÉŌĂĽ° üŁş				

Po zaznaczeniu "English Version" należy potwierdzić wybór "OK".

## 4. Wybierz kartę, na której chcesz zainstalować aktualizację.

ormating 🥅 Ye dcard	s	card SD-cardi:D		<u> </u>
Erase bootloade	ertş 🔽 Yes	5 Normal SD bootlo	ader	•
Erase Fla	ash 🔽 Yes	5 Normal Erasing		<b>_</b>
rebo	ot 🔽 Ye:	5		

# 5. Sformatuj kartę SD, klikając "Yes" a następnie przejdź poprzez proces formatowania karty.

nating 🗆	Yes	Select c	SD ard SD-cardi:D		
Erase bootlo	aderŁş	🔽 Yes	Normal SD bootloade	r <u>×</u>	]
Erase	Flash	🔽 Yes	Normal Erasing		]
re	eboot	🔽 Yes			

rmating .card	🗖 Yes	Select SD card SD-	card1:D		•
	Burn_Card_N	/laker		×	
E	(?) v	Vill Formatting your o	lisk, Confirm to OK	Continue ??! Anuluj	-
	reboot	V Yes		' F	

	Formatuj Dysk USB (D:)	×	
Burn_Card_Maker V2.0.3	Pojemność:		
Help	29,1 GB	$\sim$	
	System plików		
Formating 🔽 Yes	FAT32 (domyślne)	~	•
sucaru	Rozmiar jednostki alokacji		
	16 KB	$\sim$	
Erase bootloader	Przywróć ustawienia domyślne urządz	enia	•
Erase Flas	Etykieta woluminu		•
	Opcje formatowania		
reboot	Szybkie formatowanie		_
Select Burn Packagets			
)pen			
Make	Rozpocznij Zamł	knij	

	Formatuj Dysk USB (D:)	$\times$	
Burn_Card_Maker V2.0.3	Pojemność:		x
Help	29,1 GB	~	
	System plików		
Formating 🔽 Yes	FAT32 (domyślne)	~	•
OSTRZEŻENIE Wybierz przyd	: Formatowanie wymaże WSZYSTKI cisk OK, aby sformatować dysk lub p	E dane na tyr przycisk ANU Ok	m dysku. ILUJ, aby zamknąć.
	Oncie formatowania	_	
reboot Select Burn Packagelş	Szybkie formatowanie		

6. Wczytaj plik aktualizacyjny "TB-G01\_update" wybierając "Open" a następnie wybierając pobrany pliku z aktualizacją.

Burn_Card_Maker V2.0.3		×
Help		
Formating 🔽 Yes sdcard	Select SD SD-card1:D card	<b>-</b>
Erase bootloadertș	▼ Yes Normal SD bootloader 💌	
Erase Flash	Ves Normal Erasing	
reboot	🔽 Yes	
Select Burn Packagetş Dpen Make		

#### 7. Stwórz botowalną kartę z aktualizacją klikając "Make"

Burn_Card_Maker V2.0.3		×
Help		
Formating 🗌 Yes sdcard	Select SD SD-card1:D card	•
Erase bootloadertş	▼ Yes Normal SD bootloader ▼	
Erase Flash	▼ Yes Normal Erasing ▼	
reboot	Ves Yes	
Select Burn Packagetş		
Dpen C:\Vsers\dteki\I Make	esktop\TB-GO1_update.img	

## 8. Po ukończonym procesie naciśnij "OK"

Burn_Card_Maker V2.0.3	
Help	
Formating Ves Select SD SD-card1:D	
[Burn_Card_Maker](100%)Left Successt*	
reboot Ves Select Burn Packagets Open C:\Users\dteki\Desktop\TB-G01_update.img	
Make	

9. Włóż kartę micro SD z aktualizacją do slotu micro SD w urządzeniu TB-G01.



10. Podłącz zasilanie do urządzenia TB-G01, następnie przyciśnij i przytrzymaj przycisk znajdujący się w porcie AV do momentu aż na ekranie pokaże się okno z aktualizacją.