

Procedura wykonania „HARD RESET” dla urządzeń TVBOX: 02, B01, P01, G01

UWAGA! Proces twardego resetu usunie wszystkie zapisane ustawienia oraz dane. Upewnij się, że wszystkie ważne dane są skopiowane na nośnik zewnętrzny.

1. Pozostaw kabel HDMI podłączony do boxa oraz monitora. Wyjmij wtyczkę z gniazda zasilania.
 - a. W gnieździe AV (tylni panel urządzenia) znajdziesz przycisk resetu. Użyj do tego cienkiego przedmiotu np. wkład do długopisu. Przed rozpoczęciem procedury spróbuj wyczuć charakterystyczny „klik” przycisku.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk w gnieździe AV. Włóż wtyczkę do gniazda zasilania. Trzymaj przycisk do momentu pojawienia się na ekranie logo Android (zielony ludzik).
3. Z dostępnego menu wybierz pilotem opcję „Wipe data/factory reset” i potwierdź przyciskiem „OK” . W przypadku barku reakcji urządzenia na przycisk OK, zatwierdź wybór przyciskiem włączania na pilocie (power/czerwony przycisk).
4. Zatwierdź wybierając opcję „YES”
 - a. System zacznie przywracać ustawienia początkowe, usunie wszystkie zainstalowane aplikacje oraz zapisane loginy i hasła.
 - b. Z powrotem pojawi się menu
5. Z menu wybierz „Reboot system now”
 - a. System uruchomi się ponownie i może to potrwać dłużej niż zwykle.