

Transmitter samochodowy MP3 z funkcj Bluetooth Model TR-04

Instrukcja u ytkowania


Funkcja transmitera FM:

1. Uruchom radio samochodowe i ustaw na nim tak cz stotliwo , na której nie jest nadawany aden sygnał.
2. Umie w odpowiednim gnie dzie transmitera dysk USB lub kart pami ci a nast pnie włó transmitter do gniazda zasilania zapalniczki samochodowej; transmitter wł czy si automatycznie.
3. Na transmitterze ustaw tak sam cz stotliwo jak ustawił na radiu (przyciski CH-/CH+).
4. Wybierz dany utwór lub ustawienia korektora i menu za pomoc przycisków na transmitterze lub pilocie.
5. Po odci ciu zasilania transmitter automatycznie zapami ta ostatnio odtwarzany utwór i ustawion cz stotliwo .

Funkcja bluetooth:

1. Po wł czeniu transmitera uruchom funkcj wyszukiwania sprz tu bluetooth w swoim telefonie.
2. Sparuj urz dzenia przy pomocy hasła 0000.
3. W celu odebrania/ odrzucenia rozmowy u ywaj przycisków zielonej/czerwonej słuchawki.
4. D wi k z telefonu b dzie odtwarzany w gło nikach samochodowych.
5. Na czas rozmowy muzyka jest zatrzymywana i automatycznie wznowiana po jej zako czeniu.

Firma Elmak Sp. z o.o. niniejszym o wiadcza, e transmitter samochodowy TR04 jest zgodny z wymogami oraz innymi stosowanymi normami dyrektywy RTTE 1999/5/WE. Deklaracja zgodnie ci dost pna jest na stronie internetowej www.savio.net.pl.

Produkt spełnia wymagania:  RoHS



Informacja o utylizacji urz dze elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol oznacza, e zgodnie z dyrektywami unii europejskiej 2002/96/WE urz dze elektrycznych i elektronicznych nie nale y wyrzuca razem z innymi odpadami domowymi. Urz dzenia nale y przekaza do lokalnego punktu zbierania tego typu odpadów lub do centrum odzysku surowców wtórnych. W celu uzyskania informacji o dost pnych na Pa stwa terenie metodach utylizacji, nale y skontaktowa si z władzami lokalnymi. Nieprawidłowa utylizacja odpadów jest zagro ona karami przewidzianymi prawem

obowi zuj cym na danym terenie. Prawidłowa utylizacja urz dze pomo e unikn negatywnych skutków gro cych rodowisku i ludzkiemu zdrowiu w przypadku utylizacji niewła ciwej.

Gwarancja

Data sprzeda y:

Producent udziela gwarancji na okres 12 miesi cy od daty sprzeda y. Ujawnione w tym okresie wady b d usuwane lub urz dzenie b dzie wymienione na nowe bezpłatnie w ci gu 14 dni roboczych licz c od daty dostarczenia urz dzenia wraz z dowodem zakupu do siedziby firmy. Gwarancja nie obejmuje uszkodze powstałych na skutek niewła ciwego u ytkowania, uszkodze mechanicznych, zalania płynami, odwrotnie zało onych baterii.