

Dziękujemy za zakup multimedialnego urządzenia sterującego SAVIO RC-03 AIR MOUSE

SAVIO AIR MOUSE RC-03 jest nowoczesnym, bezprzewodowym urządzeniem zastępującym tradycyjną myszkę komputerową i klawiaturę. Można go także wykorzystać jako game-pad do sterowania grami. Pozwala na wygodne sterowanie urządzeniami wyposażonymi w port USB (m.in. SMART TV, TV BOX, TV Dongle/Box, Komputer PC, Laptop, Netbook, Tablet i inne) Nasz produkt jest kompatybilny z większością systemów operacyjnych (Windows, Linux, Android czy Mac OS), a jego instalacja jest automatyczna bardzo szybka (plug and play).

Urządzenie jest skonstruowane specjalnie z myślą o ludziach nowoczesnych, którzy cenią sobie świetną jakość wykonania oraz bardzo dużą wygodę pracy.

Teraz nie musisz już korzystać z nieporęcznej tradycyjnej klawiatury i myszki, aby sterować z kanapy multimedialnymi funkcjami Twoich urządzeń – wszystko to zapewnia Ci SAVIO RC-03 AIR MOUSE!

Życzymy zadowolenia z użytkowania tego wyjątkowego urządzenia!

SAVIO AIR MOUSE RC-03

- Pozwala sterować kursorem na ekranie Twojego urządzenia odwzorowując ruch pilota w powietrzu
- Klawiatura komputerowa, myszka i gamepad w 1 urządzeniu
- Działa z urządzeniami wyposażonymi w port USB : SMART TV, TV Dongle, TV Box, PC, Laptop, Netbook, Tablet, itp.
- Kompatybilny z Windows, Android, Linux oraz Mac Os
- Instalacja typu „Plug & Play”
- Klawiatura QWERTY, dostępne znaki polskiego alfabetu
- Pełna obsługa myszki komputerowej
- Możliwość wykorzystania jako gamepad
- Zasięg działania: 10m
- Częstotliwość działania: 2,4 GHz
- Załączony bezprzewodowy adapter USB – WiFi
- Zasilanie : 3 baterie AAA 1,5V (alkaliczne, Ni-Mh, Ni-Cd) nie załączone do opakowania
- Gwarancja: 24 miesiące

Niektóre modele telewizorów SMART TV oraz innych urządzeń nie zostały przez ich producentów przystosowane do obsługi przy pomocy zewnętrznych urządzeń sterujących (np. myszka, klawiatura, pilot typu "Air Mouse"). W takiej sytuacji pilot RC-03 może nie współpracować z danym telewizorem. Wiele modeli telewizorów SMART TV ma jednak możliwość aktualizacji oprogramowania, a najnowsze oprogramowanie podobnie jak większość nowo wprowadzanych na rynek modeli SMART TV jest zazwyczaj przystosowane do współpracy z urządzeniami typu "Air mouse".

O więcej informacji na ten temat i możliwość przetestowania pilota RC-03 prosimy zapytać sprzedawcę.

Pilot RC-03 świetnie współpracuje z urządzeniami typu TV Dongle/Box, zamieniającymi zwykłe telewizory w pełni multimedialne urządzenia (internet, gry, VOD, poczta, Skype, odtwarzanie z pendrive'a/karty SD, Wi-Fi, itp.). Więcej na temat tych urządzeń można dowiedzieć się ze strony www.savio.net.pl

INSTALACJA

- Wepnij odbiornik USB do portu USB wybranego urządzenia, którym chcesz sterować (system automatycznie zainstaluje sterowniki, trwa to około 20 sekund).
- Prawidłowe połączenie sygnalizowane jest poprzez, **wskaźnik LED 1 (lewy)**. Gdy wskaźnik się zaświeci oznacza to, że można korzystać z klawiatury lub myszki.
- Brak połączenia sygnalizowany jest poprzez **wskaźnik LED 2 (prawy)**, który będzie powoli migać. Należy wówczas ustanowić połączenie z odbiornikiem zgodnie z poniższymi wskazówkami.

USTANOWIENIE POŁĄCZENIA Z ODBIORNIKIEM:

1. Trzymaj naciśnięte klawisze [ESC] + [G] przez ok. 4 sekundy na klawiaturze RC-03, **wskaźnik LED 1** zacznie migać szybko, po chwili **wskaźnik LED 2** zacznie migać wolno. Gdy pilot ustanowi połączenie **wskaźnik LED 2** zaświeci się światłem ciągłym natomiast **wskaźnik LED 1** zacznie migać wolno. Po uzyskaniu połączenia oba wskaźniki zgasną. (w przypadku braku połączenia dioda **wskaźnik LED 2** będzie migać do momentu wejścia w stan uśpienia, a następnie wyjdzie z trybu łączenia).

2. Teraz naciskając przycisk  można odblokować tryb myszki – urządzenie jest gotowe do użycia.

Wskaźnik LED 1: światełko rozruchowe

gdy świeci, oznacza, że pilot działa prawidłowo oraz wskazuje połączenie na częstotliwości 2,4 GHz


Wskaźnik LED 2: Wskazuje niski poziom baterii / brak połączenia z odbiornikiem

A: Jeśli nadajnik i odbiornik nie są podłączone wówczas **wskaźnik LED 2** będzie migał powoli

B: Gdy napięcie jest mniejsze niż 3,4 V, **wskaźnik LED 2** miga szybko pokazując niski stan baterii, należy niezwłocznie wymienić baterie/akumulatorki.

PRACA W TRYBIE KLAWIATURY

Rozmieszczenie obszaru klawiatury jest prawie identyczne jak rozmieszczenie standardowej klawiatury (w tym najważniejsze liczby, litery, i klawisz skrót).

[] Przełączenie w tryb Wstrzymania / Stand By

[F4] Otwórz Internet Explorer

[F5] Otwórz program Outlook

[F6] Otwórz program Media Player

[F7] Odtwórz poprzedni utwór

[F8] Odtwarzanie / Pauza

[F9] Odtwórz następny utwór

[F10] Wyciszenie

[F11] Głośność -

[F12] Głośność +

Aby używać multimedialnych klawiszy funkcyjnych należy nacisnąć klawisz [Shift] oraz wybrany klawisz [F...]

[ESC] + [G] Ustanowienie połączenia


[CTRL] + [ESC] Regulacja czułości myszy



[CTRL] + [←] Przełącz mysz aby kontrolować kierunek ruchu



[CTRL] + [ALT] Uruchomienie polskich znaków



PRACA W TRYBIE MYSZKI

opcja Włącz / Wyłącz



Tryb 1: Przytrzymaj ciągle klawisz  wówczas tryb myszki zostanie włączony. Steruje się za pomocą gestów. Zwolnij klawisz, aby zablokować kursor.

Tryb 2: Naciśnij klawisz  jeden raz, wówczas tryb myszki zostanie włączony. Steruje się za pomocą gestów. Ponowne naciśnięcie klawisza  wyłączy tryb myszki i zablokuje kursor.

Tryb 3: Kliknij dwukrotnie szybko klawisz  uruchomi to tryb „przytrzymanego lewego klawisza myszy”. Steruje się za pomocą gestów. Kliknij ponownie szybko 2 razy przycisk  aby wyłączyć tryb myszki i zablokować kursor.

1. Klawisze myszki:  lewy przycisk myszy,  prawy przycisk myszy

2. Myszka ma dwa tryby sterowania: pionowy i poziomy.

W pionie, sposób działania myszy jest taki sam jak na oznaczeniach  i  .


W trybie poziomym, myszka zmienia się w klawiaturę. (Stosowane głównie podczas używania klawiatury, myszy lub w trybie mieszanym).

Aby przełączyć się pomiędzy tymi 2 trybami należy nacisnąć klawisze [CTRL] + [←], przełączenie jest sygnalizowane pojedynczym mignięciem.

GWARANCJA

Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane lub urządzenie będzie wymienione na nowe bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty dostarczenia urządzenia wraz z dowodem zakupu do siedziby firmy. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania, uszkodzeń mechanicznych, zalania płynami, odwrotnie założonych baterii.

Informacja o utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

 Ten symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywami unii europejskiej 2002/96/WE urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Urządzenia należy przekazać do lokalnego punktu zbierania tego typu odpadów lub do centrum odzysku surowców wtórnych. W celu uzyskania informacji o dostępnych na Państwa terenie metodach utylizacji, należy skontaktować się z władzami lokalnymi. Nieprawidłowa utylizacja odpadów jest zagrożona karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie. Prawidłowa utylizacja urządzeń pomoże uniknąć negatywnych skutków grożących środowisku i ludzkiemu zdrowiu w przypadku utylizacji niewłaściwej.

ENGLISH

Thank you for choosing SAVIO AIR MOUSE RC-03. Please read carefully the below user's manual.

SAVIO AIR MOUSE RC-03 :


- Allows you to control the cursor on the screen of your device mirroring movements of remote in the air
- Keyboard, PC Mouse and Game-pad in one product
- Works with devices equipped with a USB port: SMART TV, TV Dongle, TV Box, PC, Laptop, Netbook, Tablet, etc.
- Plug & Play connection
- Compatible with Windows, Android, Linux and Mac OS
- QWERTY keyboard – most preferred keyboard keys
- Full mouse control
- Can be used as game-pad
- Control distance : 10m;
- Frequency range : 2,4GHz
- Included USB wireless dongle
- Applicable battery type AAA 1,5V: alkaline, Ni-Mh, Ni-Cd (battery are not included)
- 24 month warranty

Some SMART TV models and other devices have not been designed by their manufacturers to operate with external control devices (eg mouse, keyboard, remote control like "Air Mouse"). In such a situation, the RC-03 remote control may not work with your TV. Many SMART TV models, has the ability to update the software, and the latest software as well as most new Smart TV models entering the market is usually designed to work with devices like "Air Mouse".

The more information and the opportunity to test the RC-03, please ask your dealer.

It is an ideal complement to devices like TV Dongle/Box, used to convert regular TV in full multimedia device (internet, games, VOD, Wi-Fi, etc.) If you want to learn more about these devices, please visit www.savio.net.pl

MANUAL

- Plug the USB receiver into USB port on the host PC or Android host (the system will automatic install drivers at the first time, it takes about 20 second).
- If it is connected properly, the indicator 1 lights up, the keyboard , mouse can be used directly.
- If it is connected improperly, the indicator 2 will flash slowly (about 4 times per second), need to establish a connection.
- Establish a connection to receiver :
 1. Keep pressed [ESC] + [G] buttons about 4 seconds on the keyboard RC-03, **1 LED light** will flashes quickly, also **LED 2 light** will start flashes slowly. When the pilot establish a connection **2 LED light** will flash continuously and **LED 1 light** will flashes slowly.
 2. Once connected both indicators will off. (if there is no connection the **LED 2 light** will flash for the entry for Standby, and then exits from connecting mode)
 3. Now pressing  button to unlock the mouse and it can be used

The indicator 1: Work lights

When lit, indicating the 2,4 GHz and the sensor are working.

The indicator 2: Low battery indicates, no connection

A: if the transmitter and receiver is not connected, the indicator 2 will slow blink.

B: When the voltage is less than 3,4V, indicator 2 rapidly blinking into the low-voltage detection prompts, shows low battery, battery replacement in a timely manner.

KEYBOARD OPERATING

The arrangement of the keyboard area is almost the same as standard keyboard arrangement, including Key figures, letters, commonly used operators and functions keys.

 Power Computer standby

[F4] Open internet Explorer


- [F5] Open Outlook
- [F6] Open Media Player
- [F7] Play the previous song
- [F8] Media play or pause
- [F9] Play the next song
- [F10] MUTE
- [F11] VOL –
- [F12] VOL +


For using F multimedia keys please press [SHIFT] + [F...]

- [ESC] + [G] Establish a connection
- [CTRL] + [ESC] Mouse sensitivity adjustment
- [CTRL] + [←] Switch the mouse to control direction


MOUSE OPERATION


Mouse on/off



Mode 1 : keep holding  then mouse turned ON. Shaking the mouse the cursors will move with the gesture. Release to lock the cursor.



Mode 2 : Hold  one time, then the mouse turned ON. Shaking the mouse, the cursor will moved with the gesture.

Hold  once more to TURN OFF the mouse and lock the cursor.

Mode 3 : Double click  quickly can simulate holding down the left mouse button, then the cursor will move with the gesture.

Double click  quickly again to turn off the mouse and lock the cursor.

1. Mouse Key:  The left mouse button,  The right mouse button

2. Changing the control direction: the mouse has two modes of control: vertical and horizontal. In vertical mode, the mouse direction is the same as the identification direction of  and 

In horizontal mode, the mouse direction is the keyboard letters direction. (Mainly used in the keyboard, mouse, mixing). Under these two modes by pressing the [CTRL]+[←] keys to cycle through, switching LEDs flash once successfully.

 Note on environmental protection:

After the implementation of the European Directive 2002/96/EU in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

Wyprodukowano w PRC dla / Manufactured in PRC for:

Elmak sp. z o.o.
35-103 Rzeszów,
ul. Hanasiewicza 4
Poland

www.savio.net.pl

Aby poznać więcej produktów SAVIO wejdź na www.savio.net.pl
To see more SAVIO products please visit www.savio.net.pl

Gwarancja / Warranty

Data sprzedaży / Sell date:

CE RoHS 